




# Guia rápido

## Air Pro

Parabéns pela compra do seu Air Pro  
Leia este guia para começar a instalar e configurar sua iluminação

### Visão geral do Air Pro



### Como instalar os kits de suporte e suspensão

#### 1 Suporte ajustável




#### 2 Suporte profissional ajustável



#### 3 Kits de suspensão ajustáveis

Retire os parafusos da barra lateral e instale.




# Visão geral do App Controller



## Baixar aplicativo


Compatível com iOS e Android.

Pesquise "MicMol" na App Store e no Google Play para baixar diretamente.



Caso	Preto
Conectividade <sup>2</sup>	Bluetooth2.4G + Transmissão 2.4G
Dimensão	120*20*20mm
Peso	0,2 kg
Tensão	DC24V - 1-6A
Plugue do Cabo	Plugue à prova d'água padrão de 5 pinos
Controles	<p><span style="color: green;">■</span> Segure 3 segundos Restauração de fábrica</p> <p><span style="color: red;">●●●</span> Pressão Tripla Modo de Ligação - Modo Receptor</p> <p><input type="checkbox"/> Flash branco Aguardando o emparelhamento</p> <p><span style="color: gray;">■</span> Constante branca Emparelhado + o dispositivo está online</p> <p><span style="color: red;">■</span> Constante Vermelha Modo de Ligação - Modo Receptor</p>
Sistemas <sup>2</sup>	iOS + Android

## Emparelhamento (Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.)



## Em formação

**ATENÇÃO:** Nunca coloque a luz e o controlador inteligente na água. Fazer isso será perigoso e danificará sua luz.

**AVISO:** Não toque no corpo das luzes quando estiver funcionando, pois isso gerará calor e poderá deixar suas mãos desconfortáveis.

**AVISO:** Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados antes de conectar à eletricidade ou danificará sua luz.

### Informações importantes de manuseio

**AVISO:** O não cumprimento destas instruções de manuseio pode resultar em danos ao seu Light ou outros bens.

Carregando sua Luz antes de mover sua Luz, desligue-a e desconecte todos os cabos e fios conectados a ela. Usando o cabo de alimentação Nunca force um conector em uma porta. Não coloque o cabo de alimentação em seu tanque quando estiver conectado. Quando você configurar sua luz, certifique-se de que ela localize a fonte de alimentação onde não seja exposta a água ou umidade.

Monte sua fonte de alimentação onde ela não se molhará. Inclua um "laço de gotejamento" - um laço de fio amarrado pendurado abaixo do nível da tomada elétrica. Dessa forma, se a água escorrer pelo fio do tanque, ela pingará no chão ou na saída. Drip Loops devem sempre ser usados para ajudar a evitar que a água percorra o cabo e entre em contato com uma tomada elétrica. As alças de gotejamento devem estar sempre abaixo do nível da saída. Se o plugue ou a tomada ficarem molhados, NÃO TOQUE no cabo.

Armazenando sua luz Se você for armazenar sua luz por um longo período de tempo, mantenha-a em um local fresco (idealmente, 71° F ou 22° C).

Ao limpar a parte externa do seu Light, primeiro desligue o Light e desconecte o cabo de alimentação. Em seguida, use um pano úmido, macio e sem fiapos para limpar o exterior da lâmpada. Evite a entrada de umidade em quaisquer aberturas. Não borrife líquido diretamente na lâmpada. Não use aerossóis, solventes ou abrasivos que possam danificar o acabamento.

### MicMol e o Meio Ambiente

MicMol reconhece sua responsabilidade em minimizar o impacto ambiental de suas operações e produtos.



### garantia

A MicMol garante que todos os produtos MicMol estão livres de defeitos de fabricação por um ano a partir da data de compra original, quando adquiridos por meio de um revendedor autorizado MicMol. Esta garantia não cobre quaisquer danos causados por mau uso, negligência, alterações ou manuseio/transporte/manutenção/instalação inadequados. Danos físicos não são cobertos pela garantia. O MicMol não cobre danos pessoais, perdas pessoais ou outros danos associados ao uso de nossos produtos. Para solicitar o serviço de garantia, envie um email para support@micmol.com. Um recibo de compra é necessário para qualquer serviço de garantia. Os produtos que requerem serviço de garantia devem ser devolvidos à MicMol ou a um revendedor autorizado da MicMol. Você é responsável pelo custo de envio de uma reclamação de garantia para a MicMol e quaisquer danos que possam ocorrer durante o transporte. Uma vez que um produto devolvido tenha sido inspecionado, ele será reparado ou trocado a nosso critério e devolvido a você. Muito obrigado.

### Cartão de garantia

Nome do Produto: \_\_\_\_\_  
 Modo de produto: \_\_\_\_\_  
 Nome do vendedor: \_\_\_\_\_  
 Telefone do Revendedor: \_\_\_\_\_  
 Data de compra: \_\_\_\_\_  
 Nome de usuário: \_\_\_\_\_  
 Telefone do usuário: \_\_\_\_\_