

Drop

Sistema de iluminação para micro paisagens




MANUAL DO USUÁRIO


Guia de início rápido

Parabéns pela compra do seu Drop
Leia este guia para começar a instalar e configurar sua iluminação

Visão geral do Drop Controller



Adaptador de energia USB (5V-2A)



Configuração do temporizador

Pressione o botão de ajuste, a luz piscará 1 vez - 4 horas de iluminação.
Pressione novamente, a luz piscará 2 vezes - 6 horas de iluminação.
Pressione novamente, a luz piscará 3 vezes - 8 horas de iluminação.
Pressione novamente, a luz piscará 4 vezes - 10 horas de iluminação.
Pressione novamente, a luz piscará 5 vezes - 12 horas de iluminação.

Restaura a iluminação de 24 horas mantendo-a pressionada por 3 segundos.

Observação: o cronômetro será iniciado após você configurá-lo.

Ajuste de intensidade de iluminação

Mantenha pressionado para ajustar a intensidade para 0~100% e 100%~0% no modo de ajuste de intensidade.

Informações gerais

ATENÇÃO: Nunca coloque a luminária e o controle inteligente na água. Fazer isso será perigoso e danificará sua luminária.

AVISO: Não toque no corpo da luminária enquanto ela estiver funcionando, pois isso gerará calor e poderá deixar suas mãos desconfortáveis.

AVISO: Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados antes de conectar à eletricidade ou isso danificará sua luz.

AVISO: O não cumprimento destas instruções de manuseio pode resultar em danos à sua luz ou a outros bens.

Monte sua fonte de alimentação onde ela não pegue umidade. Inclua um laço amarrado de cabo pendurado abaixo do nível da tomada elétrica. Dessa forma, se a água escorrer pelo cabo, ela pingará no chão em vez de na tomada. Se o plugue ou a tomada ficarem molhados, NÃO TOQUE no cabo.

Se você for armazenar sua luminária por um longo período, mantenha-a em um local fresco (idealmente, 71° F ou 22° C).

Ao limpar a parte externa da sua luminária, primeiro desligue-a e desconecte o cabo de alimentação. Em seguida, use um pano úmido, macio e sem fiapos para limpar a parte externa da luminária. Evite que a umidade entre em nenhuma abertura. Não borrife líquidos diretamente na luminária. Não use sprays aerossóis, solventes ou abrasivos que possam danificar o acabamento.

Garantia limitada

Os produtos que compõem este Kit estão garantidos segundo o código de defesa do consumidor (Lei 8078/90).

Esta garantia não é válida no caso de uso inadequado, ou quaisquer alterações, modificações ou adaptações no produto. Esta garantia não cobre despesas com o transporte do produto. Eventuais despesas de transporte serão de responsabilidade do comprador. Equipamentos sujos ou mal acondicionados indicam mau uso e podem perder sua garantia. Peças que apresentem desgaste por uso inadequado ou muito intenso indicam mau uso e podem perder sua garantia. Se possível, o produto será devolvido na mesma embalagem que foi recebido, caso não seja possível, será cobrado o valor de uma nova embalagem adequada ao despacho do produto.

Garantia limitada de 3 meses segundo código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

Importado e distribuído por: Onda Imp. Exp. Ltda. CNPJ 00.014.015/0001-09

Validade: Indeterminada. Origem: China.

SAC: www.ondaquarinhos.com.br | sac@ondaquarinhos.com.br

Tel: (11) 3871-7400

© 2012-2024 MicMol Limited. Todos os direitos reservados.

www.micmol.com