





AQUA PRO4



Guia de Início Rápido


Parabéns por ter adquirido seu Aqua Pro!
Leia este guia para começar a instalar e configurar sua iluminação

Visão geral do Aqua Pro



Como instalar o Pro Stand e os Kits de Suspensão

1 Ajustar a altura e apertar os parafusos



2 Fixar o suporte ao Aqua Pro



3 Instalando os kits de suspensão




DESIGN TOTALMENTE NOVO

Baseado no serviço de nuvem



Visão geral do Controlador Wi-Fi



Verificação de emparelhamento

- Só suporta o Roteador de 2.4GHz.**
Confirmar o tipo de sinal Wi-Fi do router doméstico porque é necessário um 2.4GHz Wi-Fi para adicionar um dispositivo.
- Coloque a senha correta do Wi-Fi**
A senha errada é a principal razão pela qual o emparelhamento falha. Por favor, verifique o seu e tente novamente.
- Ative a Permissão do dispositivo**
Para obter um emparelhamento bem sucedido, sugerimos encerrar o seguinte acesso: Localização, Wi-Fi, Bluetooth, etc. A localização é muito importante para emparelhamento dos dispositivos.
- Requer Internet**
Dispositivo de registo para a internet inteligente é necessário ou o emparelhamento falhará.




BAIXE O APP

Compatível com iOS e Android.

Pesquisar "iMicMol" na App Store e Google Play para descarregar directamente.



Para o emparelhamento (o roteador é necessário estar conectado à Internet. Segure o botão do meio do controlador por 3 segundos para reiniciar antes de emparelhar.



Baixe e Abra o iMicMol APP para adicionar dispositivo

Toque em "Add Device" para continuar

Escolha o "Auto Scan", o dispositivo aparecerá automaticamente

Coloque a senha do seu Roteador (Roteador da sua casa)

Espera registrar seu dispositivo para o Smart Cloud

Ligue "ON" para controlar a sua luz depois de emparelhado.

Informações

AVISO: Nunca coloque a luz e o controlador inteligente na água. Fazer isso pode ser perigoso e danificar sua luz.

Informações importantes para o manuseio

ATENÇÃO: O não cumprimento destas instruções de manuseio pode resultar em danos a sua Aqua Pro ou outros bens.

Carregando seu Aqua Pro antes de mover seu Aqua Pro, desligue-o e desconecte todos os cabos e cordões conectados a ele. Usando o cabo de força Nunca force um conector para uma porta. Não coloque o cabo de força em seu tanque quando ele estiver conectado. Quando você configurar seu Aqua Pro, certifique-se de que ele localize a fonte de alimentação onde não será exposto a qualquer água ou umidade. Monte sua fonte de alimentação onde ela não se molhe. Inclua um "laço de gotejamento" - um laço de cabo amarrado pendurado abaixo do nível da tomada elétrica. Dessa forma, se por acaso a água escorre pelo cabo do tanque, ela escorre para o chão e não para a tomada elétrica. Os laços de gotejamento devem sempre ser usados para ajudar a evitar que a água viaje ao longo do cabo e entre em contato com uma tomada elétrica. Os laços de gotejamento devem estar sempre abaixo do nível da tomada. Se o plugue ou tomada ficar molhado, NÃO TORNAR o cabo.

Armazenando seu Aqua Pro Se você for armazenar seu Aqua Pro por um longo período de tempo, mantenha-o em um local fresco (idealmente, 71° F ou 22° C).

Ao limpar o exterior de seu Aqua Pro, primeiro desligue seu Aqua Pro e desconecte o cabo de força. Em seguida, use um pano úmido, macio e sem pelos para limpar o exterior da lâmpada. Evite a entrada de umidade em qualquer abertura. Não borrifar líquido diretamente sobre a lâmpada. Não utilize aerossóis, solventes ou abrasivos que possam danificar o acabamento.

MicMol e o meio ambiente

MicMol reconhece sua responsabilidade em minimizar o impacto ambiental de suas operações e produtos.



Garantia

Este produto está garantido segundo o código de defesa do consumidor (Lei 8078/90). Esta garantia não é válida no caso de uso inadequado, ou quaisquer alterações, modificações ou adaptações no produto. Esta garantia não cobre despesas com o transporte do produto. Eventuais despesas de transporte serão de responsabilidade do comprador. Equipamentos sujos ou mal acondicionados não serão passíveis de garantia. Peças que apresentem desgaste por uso inadequado ou intenso não serão passíveis de garantia. O produto será devolvido na mesma embalagem que foi recebido.

Garantia limitada: 3 meses problemas de fabricação. Importado e distribuído por: Onda Imp. Exp. Ltda.
CNPJ 00.014.015/0001-09 Validade: Indeterminada. Origem: China.
SAC: www.grupoonda.com.br | sac@grupoonda.com.br

